

Cheerble®

BENUTZERHANDBUCH

Cheerble Ball

DE

PACKLISTE DE

Glocke installieren (optional)

• Nach dem Öffnen des weichen Gummiknopfes können Sie die Glocke an diesen Haken hängen.

*Nach dem Auflegen müssen Sie den weichen Gummiknopf fest schließen, damit die Glocke nicht vom Haken fällt.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG DE

1. Schalten Sie es ein und wählen Sie einen interaktiven Modus.

Normaler Modus (Aktives Rollen & Hüpfen)

Passiver Modus (Hüpfen bei Kontakt)

Zarter Modus (Langsames Rollen, oder Schütteln bei Kontakt)

Moduswahl

Klicken Sie auf die Taste, um den Modus zu wechseln

• Farbe der LED-Anzeige bei der Modusauswahl

SCHNELLSTART-ANLEITUNG DE

2. Cheerble Ball starten

Nach Auswahl des interaktiven Modus gibt es zwei Möglichkeiten, den Cheerble Ball zu starten:

Methode 1: Es wird sofort nach dem Antippen gestartet.

Methode 2: Warten Sie 5 Sekund und es wird automatisch gestartet.

⚠ **Bevor** Sie den Cheerble Ball Ihrer Katze geben, überprüfen Sie bitte, ob der Intakt ist, um Beschädigungen zu vermeiden.

⚠ **Haustiere** müssen während des Spiels vom Besitzer beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass Haustiere den Cheerble Ball verschlucken.

STATUS DER LED-ANZEIGE DE

Blau
(Bewegend oder vibrierend)

Gelb
(Stillhaltend oder ruhend)

Rot
(Schnell wackelnd oder aufprallend)

🔔 **Nach der Aktivierung** spielt Cheerble Ball 10 Minuten lang mit Ihrer Katze und ruht sich dann 30 Minuten lang aus. Während der Pause kann es von Ihrer Katze durch erneutes Berühren reaktiviert werden und erneut 10 Minuten mit Ihrer Katze spielen.

AUFLADUNG DE

1. Schwache Batterie

Wenn Sie die Taste gedrückt halten und die LED-Anzeige blinkt (rot) oder nicht reagiert, laden Sie ihn bitte auf.

2. Aufladen (Bitte öffnen Sie den weichen Gummiknopf)

Es wird aufgeladen
Der Ladevorgang ist abgeschlossen

- Farben der LED-Anzeige beim Aufladen.
- Es wird in etwa 1 Stunde vollständig aufgeladen sein.
- Stecken Sie es in eine USB-Steckdose.

TECHNISCHE PARAMETER DE

Produkt model#: C0419 / C0419-C

Produkt gewicht: 35 g / 45 g

Produkt abmessungen: Ø42 mm / Ø45 mm

Batterie: Lithium-batterie 3.7 V, 135 mAh

Betriebs temperatur: 0-40°C

GARANTIE DE

Cheerble gewährt ein Jahr Garantie auf den Cheerble Ball gegen jegliche Qualitätsbedingte Mängel. Die Garantie beginnt an dem Tag, an dem Sie Ihren Artikel erhalten. Garantieansprüche für Produktmängel verfallen 90 Tage nach der Eröffnung eines Garantieantrags.

Die Garantie erlischt, wenn:

- Falsche Artikel/Komponenten, die an uns zurückgeschickt werden
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Wartung entstanden sind (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Stürze, extreme Temperaturen, unsachgemäße Bedienung von Geräten)
- Schäden, die durch einen Unfall oder äußere Ursachen entstanden sind
- Schäden, die auf abnormalen Verschleiß zurückzuführen sind
- Schäden, die durch nicht autorisierte Reparaturen, Änderungen oder Anpassungen entstanden sind
- Schäden, die durch unbefugte Reparaturen, Modifikationen oder Anpassungen entstanden sind
- Schäden, die durch andere Haustiere als in der Produktbeschreibung angegebenen Haustiere entstanden sind (z. B. Cheerble Ball, der von einem Hund benutzt wird)
- Normaler Verschleiß des Außengehäuses und der Batterie des Cheerble Ball

Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter: www.cheerble.com

FCC-KONFORMITÄT DE

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Reorientieren oder die Empfangsantenne zu verlegen.
- Erhöhen den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Connect das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers anzuschließen.
- Consult den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.